



www.bintec-elmeg.com



Benutzerhandbuch elmeg IP630

Copyright© Version 2.0, 2018 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Ziel und Zweck

Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Geräten der bintec elmeg GmbH. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere Release Notes lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten Release Notes sind zu finden unter www.bintec-elmeg.com.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. bintec elmeg haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie Release Notes für Gateways von bintec elmeg finden Sie unter www.bintec-elmeg.com.

bintec elmeg Produkte bauen in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

bintec und das bintec-Logo, artem und das artem-Logo, elmeg und das elmeg-Logo sind eingetragene Warenzeichen der bintec elmeg GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen

Informationen zu Richtlinien und Normen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.bintec-elmeg.com/zulassung.

Wie Sie bintec elmeg GmbH erreichen

bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland,
Telefon: +4991196730, Fax: +499116880725

Internet: www.bintec-elmeg.com

Inhalt

Überblick	4
Tasten	4
Anschlüsse	6
Darstellung in der Bedienungsanleitung	7
Sicherheitshinweise	8
Telefon bedienen	9
Telefon kennen lernen	9
Telefonieren	13
Anruflisten	22
Nachrichten-Center	24
Sprachnachrichten	25
Telefonbücher	26
Türsprechstelle	30
Einstellungen	31
Grundeinstellungen	31
Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator	38
Status des Telefons	50
Anhang	51
Kundenservice & Hilfe	51
Herstellerhinweise	51
Menübaum	54
Display-Symbole	56
Index	57



Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, kann die Telefonanlage Funktionen des Telefons beeinflussen, sperren oder ergänzen.

Weitere Informationen: → Bedienungsanleitung der Telefonanlage

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer des Telefons.

Informationen für Administratoren: → www.bintec-elmeg.com

Überblick

Tasten











1	Display-Tasten	Funktionen der Display-Tasten aktivieren	→ S. 9
2	Lautstärketasten	Abhängig von Betriebsstatus: Lautstärke von Lautsprecher, Hörer, Headset oder Klingelton regeln	→ S. 17
3	Sterntaste	Sonderzeichen bei der Texteingabe anzeigen Klingelton ein-/ausschalten	→ S. 12 → S. 16
4	Rautetaste	Textmodus wechseln (Groß-/Kleinbuchstaben, Ziffern) Tastensperre ein-/ausschalten	→ S. 12 → S. 12

5	Status-LED 	Statusanzeige für eingehende Anrufe und Gespräche Blinkt: Eingehender Anruf Leuchtet: Gespräch wird geführt	
6	Funktionstasten	Programmierbare Tasten Funktion der LEDs abhängig von der Tastenbelegung	→ S. 10 → S. 45
7	Steuertaste	Durch Listen und Einträge blättern. Im Ruhezustand:  Anrufliste öffnen  Menü öffnen  Telefonverzeichnis öffnen	→ S. 10 → S. 22 → S. 11 → S. 26
8	Ruhetaste	Nicht Stören (DND) ein-/ausschalten Leuchtet: Funktion „Nicht Stören“ ist eingeschaltet	→ S. 16
9	Nachrichten-Center	Anruf- und Nachrichtenlisten aufrufen Blinkt: Neue Nachricht im Nachrichten-Center	→ S. 22
10	Rückfragetaste	Rückfrage einleiten/beenden; Teilnehmer halten	→ S. 20
11	Ende-/Zurück-Taste	Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken)	→ S. 11
12	Konferenztaste	Konferenz einleiten	→ S. 20
13	Freisprechtaste	Lautsprecher ein-/ausschalten Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Lautsprecher geführt (Freisprechen)	→ S. 17 → S. 13
14	Headset-Taste	Gespräch über Headset führen Wählen einleiten Leuchtet: Gespräch wird über Headset geführt	→ S. 16 → S. 13
15	Stummschaltetaste	Mikrofon aus-/einschalten (Mute) Leuchtet: Das Mikrofon ist stummgeschaltet	→ S. 17
16	Mikrofon	Mikrofon der Freisprecheinrichtung	




Anschlüsse
















- 1  Erweiterungsmodule mit zusätzlichen Funktionstasten
- 2  LAN (PoE)
- 3  PC; ein PC kann statt an das lokale Netzwerk auch an das Telefon angeschlossen werden, das Telefon stellt die Netzverbindung her
- 4  Telefonhörer
- 5  Headset mit RJ11-Stecker
- 6  EHS EHS-Headset (Electronic Hook Switch)
- 7  Steckernetzgerät
- 8  USB; z. B. Anschließen eines USB-Datenspeichers mit einem Telefonbuch oder eines Bluetooth-Headsets

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole





	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









Tasten

	Freisprechtaste		Ruhetaste
	Headset-Taste		Nachrichtentaste
	Ende-/Zurück-Taste		Lautstärketasten
	Konferenztaste		Rautetaste
	Rückfragetaste		Sternetaste
	Stummschaltetaste		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuertaste Rand / Mitte		
OK, Zurück, Auswahl, Sichern, ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Display-Sprache einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Sprache	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Sprache wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Sprache wird geöffnet.
▶ 	Mit der Steuer-Taste  die gewünschte Sprache auswählen.
▶ Auswahl	Mit der Display-Taste Auswahl den Eintrag markieren. Die ausgewählte Funktion wird mit ● gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter www.bintec-elmeg.com zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem bintec elmeg-Produkt siehe „Technische Daten“).



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Für den Anschluss des Telefons an das lokale Netzwerk und den PC sind ausschließlich geschirmte Kabel zu verwenden.



Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Display

Display im Ruhezustand (Beispiel):



- 1 Name der Standard-Verbindung, ggf. abgekürzt (wird vom Administrator vergeben, z. B. Durchwahl und/oder Name des Telefonbenutzers) → S. 13
- 2 Belegung der Funktionstasten → S. 10
- 3 Funktionen der Display-Tasten → S. 9
- 4 Status-Symbole → S. 56
- 5 Datum und Uhrzeit → S. 31
- 6 Nachrichtenanzeige:
 -  Neue Nachrichten auf Anrufbeantworter → S. 25
 -  Entgangene Anrufe → S. 22


Display-Tasten



Display-Farben einstellen/ändern: → S. 34

Zeit- und Datum einstellen: → S. 31

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Funktionstasten

Programmierbare Funktionstasten bieten schnellen Zugang zu häufig verwendeten Rufnummern und Funktionen. Die aktuelle Belegung wird im Ruhezustand angezeigt.



Funktionstasten mit dem Web-Konfigurator belegen: → [S. 45](#)



Die Anzahl der Funktionstasten kann durch ein Erweiterungsmodul vergrößert werden.

Steuertaste



Die Steuertaste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B. für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen



Anruflisten öffnen



Telefonbuch öffnen, das der Taste zugewiesen ist



kurz drücken

Liste der verfügbaren Telefonbücher öffnen



lang drücken

In Untermenüs und Listen und Auswahlfeldern

Funktion auswählen, bestätigen



Eine Zeile nach oben/unten navigieren.



kurz drücken

Liste nach oben/unten durchblättern.



lang drücken

In Eingabefeldern

Schreibmarke zeilenweise nach oben/unten bewegen



kurz drücken

Schreibmarke **zeichenweise** nach links/rechts bewegen



kurz drücken


Schreibmarke schnell nach links/rechts bewegen.




lang drücken

Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken


Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

Menüführung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → [S. 54](#)

Hauptmenü


Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken

Die Funktionen des Display-Menüs werden mit ihrem jeweiligen Symbol angezeigt.

Das ausgewählte Untermenü ist invers dargestellt.

- ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste  drücken

Menü	
	Kontakte
	Netzdienste
	Einstellungen
Zurück OK	

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die ausgewählte Funktion ist hervorgehoben.


- ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen
- ▶ Display-Taste **OK** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste  drücken

Einstellungen	
	Datum + Uhrzeit
	Töne + Signale
	Display
	Sprache
	Lokales Netzwerk
Zurück	OK

Können nicht alle Funktionen angezeigt werden, werden unten Pfeile angezeigt.

Weitere Listeneinträge anzeigen lassen: ▶ ... mit Steuer-Taste  in Pfeilrichtung blättern

Zurück zur vorherigen Menüebene

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

- ▶ Ende-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Ende-Taste  **lang** drücken





Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die nicht gesichert oder bestätigt wurden, werden verworfen.

Text eingeben




Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶ **<C**

Buchstaben/Zeichen eingeben


Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt.

Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.



Buchstaben/Ziffer auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken

Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln:

- ▶ Raute-Taste  drücken ... der eingestellte Modus wird unten rechts angezeigt
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

Sonderzeichen eingeben:



- ▶ Stern-Taste  drücken ... die verfügbaren Sonderzeichen werden angezeigt ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **OK**

Eintrag ändern	
Vorname:	Pa
Nachname:	Artmann
	a bc2ääääãç abc
Zurück	Sichern

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre einschalten: ▶  **lang** drücken ... im Display erscheint das Symbol 

Tastensperre ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  Tastensperren-PIN eingeben (Voreinstellung: 1234) ▶ **OK**



Tastensperren-PIN mit dem Web-Konfigurator ändern: → [S. 38](#)

Wird ein Anruf am Telefon signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Telefonieren



Das Telefon ist mit dem LAN verbunden.

Mindestens eine VoIP-Verbindung ist eingerichtet und dem Telefon zugewiesen.



VoIP-Verbindungen werden vom Administrator über den Web-Konfigurator eingerichtet oder über eine Telefonanlage zugewiesen.

Dem Telefon können bis zu vier VoIP-Verbindungen (Rufnummern) zugewiesen werden. Die erste eingerichtete Verbindung ist die Standard-Sendeverbindung. Der Name der Standard-Sendeverbindung wird im Ruhezustand links oben in der Kopfzeile des Displays angezeigt (→ S. 9).

Keine Verbindung verfügbar: im Display erscheint das Symbol

Informationen über die Verbindungen des Telefons und die Standard-Sendeverbindung: Web-Konfigurator → S. 50

Anrufen

▶ ... mit Rufnummer eingeben ▶ Hörer abheben

oder

▶ Hörer abheben ▶ ... mit Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Für Auslandsgespräche + vorwählen: ▶ lange auf drücken

Anrufe werden über die Standard-Sendeverbindung eingeleitet, wenn Sie keine andere Auswahl treffen. Andere VoIP-Verbindung verwenden:

▶ **Verbindung** ▶ ... mit gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... mit Rufnummer eingeben ▶ **Wählen**

Über Lautsprecher telefonieren: ▶ Freisprechtaste
oder: ▶ Rufnummer eingeben ▶ drücken

Über Headset telefonieren: ▶ Headset-Taste drücken



Umschalten ist auch jederzeit während eines Gesprächs möglich.

Im Folgenden steht das Symbol immer auch für oder .

Während der Rufnummerneingabe:

Falsch eingegebene Ziffer links neben Schreibmarke ▶ löschen:

Rufnummer in lokales Telefonbuch übertragen: ▶ (→ S. 26)









Wählen abbrechen: ▶ **Beenden**

Eingehender Anruf während der Rufnummerneingabe:

Anruf annehmen: ▶ **Annehmen**







Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
oder
 - ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**





Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ im Ruhezustand **Wahlwiederholung** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
oder
- ▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  **Abgehend** ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

Aus einer Anrufliste wählen




Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (→ S. 22). Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

- ▶ ... mit  Anruflisten öffnen ▶  Liste auswählen (**Alle, Angenommen, Entgangen, Abgehend**) ▶  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben

 Die Liste neuer entgangener Anrufe kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Mit Kurzwahltaste wählen

Die Tasten 1- 4 des Telefons können mit einer Rufnummer belegt werden, die dann mit einem Tastendruck gewählt wird.


-  Kurzwahltaste belegen mit dem Web-Konfigurator: → S. 45.
- ▶ Kurzwahltaste  –  **lang** drücken ... die für die Taste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion oder das Headset wird aktiviert


Mit Funktionstaste wählen

Rufnummern über eine Funktionstaste mit einem Tastendruck wählen.



Die Funktionstaste ist mit einer Kurzwahlnummer belegt.
Funktionstasten belegen mit dem Web-Konfigurator: → S. 45.

- ▶  Funktionstaste drücken ... die für die Funktionstaste gespeicherte Nummer wird gewählt, die Freisprechfunktion wird aktiviert

 Anzahl der Funktionstasten erhöhen: ▶ Erweiterungsmodul anschließen

Rückruf

Rückruf veranlassen, wenn die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt ist.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

Rückruf einleiten

- ▶ **Rückruf** ... die Rückruf-Anforderung wird registriert
Ist die Leitung des Teilnehmers wieder frei, wird der Rückruf eingeleitet. Das Telefon klingelt, in der Kopfzeile wird **Rückruf** angezeigt.

Für jede verfügbare Verbindung kann ein Rückruf aktiv sein.

Rückruf vorzeitig löschen

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **OK**
Ein aktiver Rückruf: ▶ **Rückruf aus** ▶ **OK**
Mehrere aktive Rückrufe: ▶ **Aktive Rückrufe** ▶ **OK** ... Verbindungen, für die ein Rückruf aktiv ist, sind gekennzeichnet ▶ ... mit Verbindung wählen ▶ **OK**

Anonym anrufen

Rufnummernübermittlung unterdrücken. Die Rufnummer wird beim Angerufenen nicht angezeigt.



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion.

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nummer unterdrücken** ▶ **OK** ▶ ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **Ändern** (= Anrufe erfolgen anonym)

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Status-LED signalisiert.

Das Display zeigt

- **Eingehender Anruf** in der Kopfzeile
- den Namen des Anrufers, wenn im Telefonbuch gespeichert,
- die Nummer des Anrufers, wenn übermittelt (→ S. 15),
- die Verbindung, über die der Anruf eingeht,
- ein Bild des Anrufers, wenn übermittelt (CNIP).



- Anruf annehmen: ▶  Hörer abheben
- Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus**
- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**



Handelt es sich um einen Rückruf, wird in der Kopfzeile **Rückruf** angezeigt.

Bei einem eingehenden Anruf wird zunächst im lokalen Telefonbuch nach einem passenden Eintrag gesucht. Wird die Nummer dort nicht gefunden, werden die anderen Telefonbücher durchsucht, falls konfiguriert.

Schutz vor eingehenden Anrufen

Klingelton aus-/einschalten

Ein eingehender Anruf wird nicht mehr durch Klingeln signalisiert, im Display jedoch angezeigt.

Klingelton ein-/ausschalten: ▶ Stern-taste   **lang** drücken




Klingelton ausgeschaltet: im Display erscheint das Symbol 



Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten: → S. 32.

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten


Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste   **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste   **lang** drücken

Funktion „Nicht stören“ ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert.

„Nicht stören“ ein-/ausschalten: ▶ Ruhetaste  drücken

„Nicht stören“ eingeschaltet: die Ruhetaste  leuchtet, im Display erscheint die Meldung **„Nicht stören“ aktiv**




Anrufweiserschaltung einrichten: → [S. 21](#)

Der Administrator kann im Web-Konfigurator eine Sperrliste mit Rufnummern erstellen, die nie am Telefon signalisiert werden sollen.


Während eines Gesprächs

Lautstärke ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung oder des Headsets ändern.

Lauter:  ▶ **Sichern**

Die Lautstärke ist in 10 Stufen einstellbar. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Leiser:  ▶ **Sichern**




Erfolgt zwei Sekunden keine Eingabe, wird der letzte Wert automatisch gespeichert.




Permanente Einstellungen für Lautstärke: → [S. 33](#).

Stummschaltung (Mute)

Mikrofon des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung und des Headsets ausschalten. Der Gesprächspartner hört nicht mehr, was gesprochen wird.



Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ Stummschaltetaste  drücken


Mikrofon ausgeschaltet: die Stummschaltetaste  leuchtet

Freisprechen ein-/ausschalten

Telefonieren über Lautsprecher und Mikrofon der Freisprecheinrichtung.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs einschalten:

▶ Freisprechtaste  drücken ▶ Hörer auflegen 

Freisprechfunktion eingeschaltet: die Taste  leuchtet

Freisprechfunktion während eines Gesprächs ausschalten:

▶ Hörer abheben  ▶ weiter über den Hörer telefonieren


Informationen anzeigen

▶ **Info**

Funktionstasten belegt: Die Belegung der Funktionstasten wird angezeigt (→ [S. 45](#))

Funktionstasten nicht belegt: Informationen zum Gerät werden angezeigt (→ [S. 37](#))

Gespräch beenden

- ▶ Hörer auflegen 

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Anklopfen annehmen/abweisen



Die Telefonanlage oder der Provider unterstützt diese Funktion und die Funktion ist am Telefon aktiviert (→ [S. 40](#)).

Während eines Gesprächs geht ein weiterer Anruf ein. Der Anruf wird im Display und durch einen Anklopfon signalisiert. In der Kopfzeile wird **Anklopfen** angezeigt.

Anruf annehmen:





- ▶ **Annehmen** ... die Verbindung zum anklopfenden Teilnehmer wird hergestellt. Der erste Teilnehmer wird gehalten und hört eine Wartemelodie.

Anruf ablehnen:

- ▶ **Abweisen**

Anklopfen zulassen/verhindern

Anklopfen von Anrufern während eines Gesprächs für alle oder für bestimmte Verbindungen zulassen oder verhindern.



- ▶  ▶ ... mit  **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anklopfen** ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ **Ändern** (= Anklopfen ist zugelassen)



Einstellungen für Anklopfen mit dem Web-Konfigurator festlegen → [S. 40](#)

Zwei gleichzeitig eingehende Anrufe


Gehen gleichzeitig zwei Anrufe ein, werden beide im Display angezeigt.

- ▶ ... mit  den Anruf auswählen, den Sie annehmen wollen ▶  Hörer abheben ... die gewünschte Verbindung wird hergestellt.

Der andere Anruf wird wie ein anklopfender Anruf behandelt.

Rückfragen

Während eines Gesprächs bei einem zweiten Teilnehmer rückfragen.


- ▶ Rückfragetaste  drücken ... das erste Gespräch wird gehalten
 - ▶ Rückfragegespräch über das Tastenfeld oder aus dem Telefonbuch einleiten
- ... wenn sich der Teilnehmer meldet, Rückfrage-Gespräch führen



Das Display zeigt:






Gehalten: <Rufnummer> oder <Name im Telefonbuch>

Rückfrage beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert
- oder
- ▶ Hörer auflegen  ... beide Gespräche werden beendet
- Der gehaltene Anruf wird an den Rückfrage-Teilnehmer übergeben.
Wenn der Rückfrage-Teilnehmer den Anruf nicht annimmt: ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer wird eingeleitet (Ihr Telefon klingelt). Wenn Sie den Anruf annehmen, sind Sie wieder mit dem vorher gehaltenen Teilnehmer verbunden.

Rückfrage aus Telefonbuch einleiten

Im Gespräch:

- ▶ Steuertaste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Wählen** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... das erste Gespräch wird gehalten, die Rufnummer wird gewählt
- oder
- ▶ **Rückfrage** ... das erste Gespräch wird gehalten ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ **Wählen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK** ... die Rufnummer wird gewählt

Makeln

Zwischen zwei Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Anruf annehmen ▶ ... mit **Wechseln** zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Verbindung zum aktiven Teilnehmer beenden:

- ▶ **Beenden** ... die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert



Weitere Möglichkeiten, das Makeln zu beenden:

- Hörer auflegen : Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden.
- Der **aktive** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum gehaltenen Teilnehmer wird wieder aktiviert.
- Der **gehaltene** Teilnehmer beendet das Gespräch: Die Verbindung zum aktiven Teilnehmer bleibt aktiv.

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz während eines Gesprächs einleiten:

- ▶ Konferenztaste drücken ▶ zweiten Teilnehmer anrufen ... die Konferenzschaltung wird hergestellt, sobald der Anruf angenommen wird

Konferenz beim Makeln einleiten:

- ▶ Konferenztaste drücken ... der gehaltene und der aktive Teilnehmer werden zur Konferenz geschaltet



Konferenz beenden:

- ▶ **Beenden** oder ▶ Hörer auflegen ... die Konferenz wird für alle Teilnehmer beendet

Anruf übergeben

Anruf während eines Gesprächs an einen anderen externen Teilnehmer übergeben:

- ▶ **Blind Transfer** ▶ Rufnummer über das Tastenfeld eingeben oder aus dem Telefonbuch wählen ▶ **Wählen** ▶ Hörer auflegen

Beim Makeln oder bei einem externen Rückfragegespräch die beiden externen Teilnehmer miteinander verbinden:

- ▶ Hörer auflegen ... der gehaltene Anruf wird an den aktiven Teilnehmer übergeben.

Akzeptiert der aktive Teilnehmer den Anruf nicht, wird ein Wiederanruf vom gehaltenen Teilnehmer eingeleitet.

Anrufweiserschaltung

Eingehende Anrufe werden an einen anderen Anschluss oder einen Netzanrufbeantworter weitergeleitet. Für jede Verbindung des Telefons können Sie Anrufweiserschaltungen einrichten für

- Alle Anrufe** Anrufe werden sofort weitergeschaltet
- Bei Besetzt** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist
- Keine Antwort** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt



Anrufweiserschaltung aktivieren

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anrufweiserschaltung** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ **OK**


Wann soll die Anrufweiserschaltung in Kraft treten:

- ▶  **Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort** ▶ **OK**


Wohin soll der Anruf weitergeleitet werden:

- ▶  **Rufnummer** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**








oder

- ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **Sichern** ... Anrufe werden an den Anrufbeantworter weitergeleitet, der der Verbindung zugewiesen ist

Im Ruhezustand wird im Display die aktive Anrufweiserschaltung und das Weiserschaltungsziel angezeigt.


-  Eine Anrufweiserschaltung vom Typ **Keine Antwort** wird standardmäßig nach 120 Sek. aktiv. Sie können die Verzögerungszeit mit dem Web-Konfigurator ändern (→ S. 41)

Anrufweiserschaltung deaktivieren



- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anrufweiserschaltung** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Verbindung auswählen ▶ ... mit  Art der Weiserschaltung auswählen (**Alle Anrufe / Bei Besetzt / Keine Antwort**) ▶ **OK** ▶  **Aus** ▶ **Sichern**

Anruflisten




Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten in Listen. Folgende Anruflisten stehen zur Verfügung:

- Alle Anrufe** Alle ausgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufe
 - Angenommene Anrufe** Anrufe, die entgegengenommen wurden
 - Entgangene Anrufe** Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden
Entgangene Anrufe, die noch nicht gesichtet wurden, sind auch über die Nachrichtentaste  zugänglich (→ S. 22).
 - Abgehende Anrufe** Zuletzt gewählten Nummern (Wahlwiederholungsliste)
- Ist die Anrufliste voll, überschreibt ein neuer Eintrag den ältesten.


Anrufliste öffnen




- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen (**Alle, Angenommen, Entgangen, Abgehend**) ... die Anrufe der gewählten Listenart werden angezeigt

Informationen über die Anrufe

- Symbol für die Anrufart:
 -  **Entgangene Anrufe**,
 -  **Angenommene Anrufe**,
 -  **Abgehende Anrufe**
- Rufnummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Anruflisten			
Alle	Angenom-	Entgangen	Abgehend
 08912345678 Heute, 09:30			
 Peter Brown 22.06, 11:30			
Ansehen		Optionen	







Weitere Informationen zu einem Eintrag anzeigen: ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  durch den Eintrag blättern

- Nummerentyp (wenn der Anrufer im Telefonbuch steht):  **Tel. Privat**,  **Tel. Büro**,  **Tel. Mobil**
- Dauer des Gesprächs
- Info: weitere Informationen die vom Provider übermittelt werden (CNIP); sonst die Rufnummer

Anrufer zurückrufen

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben ... die Rufnummer wird gewählt

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ... dann
 - Neuen Eintrag erstellen: ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK**
 - oder
 - Rufnummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK**
 - ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben
- Eintrag speichern: ▶ **Sichern**





Weitere Informationen zum lokalen Telefonbuch: → [S. 26](#)

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen:


- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge der aktuell ausgewählten Liste löschen:

- ▶  ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

Nachrichten-Center

Das Nachrichten-Center ermöglicht durch einen einfachen Tastendruck schnellen Zugang zu entgangenen Anrufen und Sprachnachrichten auf einem Anrufbeantworter.


Gibt es neue Nachrichten, blinkt die Nachrichtentaste . Als neu gilt ein entgangener Anruf, wenn er nach dem letzten Öffnen der Liste **Entgangene Anrufe** eingegangen ist, eine Sprachnachricht, solange sie nicht angehört wurde.




Welche Nachrichtenarten über das Nachrichten-Center zugänglich sind, kann vom Administrator mit dem Web-Konfigurator festgelegt werden.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl **neuer** Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Neue Nachrichten:

 auf einem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 25)

 in der Liste **Entgangene Anrufe** (→ S. 22)

Die angezeigte Anzahl zeigt die Summe für alle betroffenen Verbindungen.

Nachrichten-Center öffnen:

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ ... mit  Nachrichtenart auswählen (**Anrufbeantworter** oder **Entgangene Anrufe**) ▶ OK



Die Liste **Anrufbeantworter** wird immer angezeigt, wenn ein Anrufbeantworter im Telefon gespeichert ist, die Liste **Entgangene Anrufe** nur, wenn sie Nachrichten enthält.




Sprachnachrichten


Sprachnachrichten verwalten, die auf einem Netzanrufbeantworter aufgezeichnet wurden. Jeder Netzanrufbeantworter nimmt jeweils die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Rufnummer eingehen.



Der Administrator hat den/die Netzanrufbeantworter mit dem Web-Konfigurator im Telefon eingetragen oder es wird ein Anrufbeantworter von der Telefonanlage zur Verfügung gestellt.

Sprachnachricht anhören

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ▶ **Anhören** ... die Nachricht wird über den Lautsprecher des Telefons abgespielt




Nachricht mit Hörer anhören: ▶  Hörer abheben

Wiedergabe beenden: ▶ Ende-Taste  drücken oder Hörer auflegen 



Ein eingehender Anruf beendet die Wiedergabe.

Sprachnachricht bearbeiten

- ▶ Nachrichtentaste  drücken ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Anrufbeantworter (Verbindung) auswählen ▶ **OK** ... alle Sprachnachrichten der Verbindung werden angezeigt ▶  Eintrag auswählen ... dann

Details zum Anruf ansehen: ▶ **Ansehen**

Aufnahme löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Aufnahmen löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen

Rufnummer ins Telefonbuch ▶ **Optionen** ▶ **Nummer speichern** ▶ **OK** ▶ neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder Rufnummer einem bestehenden Eintrag hinzufügen (→ [S. 26](#))

Telefonbücher

Zur Verfügung stehen:

- Lokales Telefonbuch
- Firmentelefonbuch (→ S. 28)



Das lokale Telefonbuch ist als Standard-Telefonbuch voreingestellt. Das heißt, es ist das Telefonbuch, das mit der Steuertaste geöffnet und in das Einträge mit der Funktion „In Telefonbuch kopieren“ übertragen werden.

Der Administrator kann auch ein anderes Telefonbuch zum Standard-Telefonbuch machen, z. B. ein Firmentelefonbuch.

Lokales Telefonbuch

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

- ▶ Steuertaste drücken

oder

- ▶ ▶ ... mit Kontakte auswählen ▶ OK ▶ Telefonbuch ▶ OK

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt; standardmäßig wird nach dem Nachnamen sortiert.

Sortierung ändern:


- ▶ Optionen ▶ Vorname zuerst bzw. Nachname zuerst

Telefonbuch	
Brown, Susan	
Fischer, Alexander	
Meyer, Peter	
Oscar	
Smith, Elisabeth	
Ansehen ▼	Optionen



Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird stattdessen die erste eingetragene Rufnummer als Nachname gespeichert und angezeigt.

Telefonbucheintrag anzeigen

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**




oder

▶ Anfangsbuchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt, wird angezeigt

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten:

- Vor- und Nachname (jeweils max. 16 Zeichen)
- bis zu sechs Rufnummern (jeweils max. 32 Ziffern)

Es können jeweils zwei Rufnummern der folgenden Kategorien vergeben werden:

-  dienstliche Rufnummern (**Tel. Büro** 1/2)
-  private Rufnummern (**Tel. Privat** 1/2)
-  Mobilrufnummern (**Tel. Mobil** 1/2)


Eintrag ansehen	
Susan Brown	
	1: 08912345678
	2: 004456565656
	1: 01231234567
	1: 089998877665
Ändern	Optionsen

▶ ... mit  durch den Telefonbucheintrag blättern

Neuen Eintrag erzeugen

▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ ... mit  Daten für den Eintrag eingeben, dabei mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Sichern**

Neuen Eintrag mit einer gewählten Rufnummer erzeugen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ < **Neuer Eintrag** > ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  weitere Daten für den Eintrag eingeben ▶ **Sichern**



Neuen Eintrag mit Rufnummer aus der Anrufliste erzeugen: → [S. 23](#)

Informationen zur Texteingabe: → [S. 12](#)

Eintrag ändern

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen ▶ ggf. alten Text löschen, neuen Text eingeben ▶ **Sichern**






Rufnummer beim Wählen hinzufügen:

▶ Rufnummer eingeben ▶ -> **Dir** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Rufnummernkategorie auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern**



Informationen zur Texteingabe: → [S. 12](#)

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  Hörer abheben
- Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit  Rufnummer auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... ggf. mit  Rufnummer auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK**



Rückfrage aus Telefonbuch einleiten: → [S. 19](#)

Telefonbucheinträge löschen

Ausgewählten Eintrag aus der Liste löschen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK** ... der Eintrag wird sofort gelöscht

Die gesamte Liste löschen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ ... Abfrage mit **Ja** bestätigen

Firmentelefonbuch






Wird im Netzwerk Ihres Unternehmens ein Telefonbuch zur Verfügung gestellt, können Sie dieses am Telefon nutzen.



Das Telefonbuch wurde vom Administrator im Web-Konfigurator eingerichtet und aktiviert.

Firmentelefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:


- ▶ Steuertaste  **lang** drücken ▶ ... mit  Firmentelefonbuch auswählen ▶ **OK**
- oder
- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Firmentelefonbuch auswählen ▶ **OK**



Das Firmentelefonbuch wird mit dem vom Administrator im Web-Konfigurator festgelegten Namen angezeigt.

Eintrag suchen

- ▶ Namen (bzw. Anfangsbuchstaben) eingeben ... sobald die Eingabe unterbrochen wird, startet der Suchvorgang.
Alle passenden Einträge werden angezeigt. Wird kein passender Eintrag gefunden, wird wieder das Suchfeld angezeigt. Sie können eine neue Suche starten.



Eintrag anzeigen

- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Ein Telefonbucheintrag kann folgende Informationen enthalten (abhängig von den Informationen, die vom Firmentelefonbuch bereitgestellt werden):


Persönliche Informationen:

Vorname; Nachname; Beruf; Firma:

Rufnummern: **Büro, Mobil, Privat**

Weitere Kommunikationsdaten: **E-Mail; Web-Adresse; Fax:**

Adressinformationen: **Straße; Ort; PLZ; Land:**



Rufnummer aus Firmentelefonbuch wählen

- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Hörer abheben
Mehrere Rufnummern im Telefonbucheintrag: ▶ ... mit Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Türsprechstelle

Das Telefon kann eine Türsprechstelle bedienen.



Der Administrator hat die Türsprechstelle mit dem Web-Konfigurator eingerichtet.

Klingelt jemand an einer Türsprechstelle, wird dies am Telefon wie ein eingehender Anruf signalisiert.

Als Anrufer wird der Name der Türsprechstelle angezeigt.

Ist der Türsprechstelle eine Kamera zugeordnet, wird das Kamerabild angezeigt.

Name und Adresse der Webcam müssen vom Administrator im Web-Konfigurator eingetragen sein.



Verbindung zur Türsprechstelle beenden ohne die Tür zu öffnen: ▶ **Abweisen**

Gespräch über die Türsprechstelle führen: ▶ 📞 Hörer abheben

Tür öffnen: ▶ **Tür öffnen**



Während eines Gesprächs wird das Klingeln an der Tür als Anklopfen signalisiert (→ S. 18). Sie können das Gespräch abweisen oder annehmen und die Tür öffnen. Wenn die Verbindung zur Türsprechstelle beendet ist, wird die vorherige Verbindung wiederhergestellt. Makeln ist nicht möglich.

Ein eingehender Anruf wird ebenfalls als Anklopfen signalisiert, wenn Sie gerade mit der Türsprechstelle verbunden sind. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird die Verbindung zur Türsprechstelle beendet.

Klingelton für Türsprechstelle einstellen: → S. 32

Einstellungen

Das Telefon ist voreingestellt. Individuelle Einstellungen können über das Display-Menü oder am PC über den Web-Konfigurator geändert werden. Web-Konfigurator → [S. 38](#).

Grundeinstellungen

Datum und Zeit



Im Telefon ist die Adresse eines Zeitservers im Internet oder im lokalen Netzwerk gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon mit dem Netzwerk verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Einstellungen für den Zeitserver im Web-Konfigurator: → [S. 48](#)




- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum + Uhrzeit** ▶ **OK** ...
dann
- Zeit: ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
z.B. PORS JKL für 07:15 Uhr ▶ **Sichern**
- Zeitformat: ▶ ▶ ... mit Zeitformat auswählen
24h: z.B. 10:00, 18:00
12h: z.B. 10:00 am, 06:00 pm
12h ausgewählt: ▶ ... mit **Tageszeit:** auswählen (**am** / **pm**)
- Datum: ▶ ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben ▶ **Sichern**
- Datumsformat: ▶ ▶ ... mit Datumsfolge auswählen
Tag Monat Jahr: z. B. 17.04.2018 für den 17. April 2018
Monat Tag Jahr: z. B. 04.17.2018
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Klingeltöne

Für den Klingelton Lautstärke und Klingelmelodie einstellen und/oder Klingelton für anonyme Anrufe ganz ausschalten.


Lautstärke

Die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe ist in zehn Stufen einstellbar.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ...



der Klingelton wird mit der für externe Anrufe eingestellten Melodie in der aktuellen Lautstärke abgespielt, die Lautstärke wird grafisch angezeigt



- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**









Klingeltonlautstärke während eines eingehenden Anrufs ändern:

- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

Melodie

Unterschiedliche Klingelmelodien für verschiedene Ereignisse (**Standard Klingelton**, **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe**, **Gruppenrufe** oder **Türsprechstelle**) und VoIP-Verbindungen festlegen.




- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne** ▶ **OK** ▶ **Melodien** ▶ **OK** ▶ ... mit  Ereignis auswählen, das mit der Melodie signalisiert werden soll ▶ **OK** ... die aktuell eingestellte Melodie für Verbindung 1 wird abgespielt ▶ ... mit  gewünschte Melodie auswählen ▶  ggf. Melodien für die anderen Verbindungen auswählen ▶ **Sichern**



Weitere Klingeltöne auf das Telefon laden: → [S. 42](#)

Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten

Verhindern, dass das Telefon bei externen Anrufen klingelt, bei denen keine Rufnummer übermittelt wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne** ▶ **OK** ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **Ändern** = das Telefon klingelt nicht bei anonymen Anrufen)





Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

Bestätigungsgen: Am Ende einer Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags im Netzanrufbeantworter oder der Anrufliste, bei Fehleingaben.






Tastenklick: Jeder Tastendruck wird akustisch signalisiert.

Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne** ▶ **OK** ▶ gewünschte Option markieren (= aktiviert / = nicht aktiviert)

Anruflautstärke

Die Anruflautstärke (Lautstärke während eines Gesprächs) ist getrennt für den Hörer, den Lautsprecher und ein angeschlossenes Headset in zehn Stufen einstellbar.



- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶ **Anruflautstärke** ▶ **OK** ▶  **Handhörer, Freisprechen** oder **Headset** auswählen

... die aktuelle Lautstärke wird grafisch angezeigt

- ▶ ... mit  gewünschte Lautstärke wählen ▶ **Sichern**




Lautstärke während eines Gesprächs ändern:




- ▶ Lautstärketasten  (lauter) oder  (leiser) drücken

Display


Bildschirmschoner

Als Bildschirmschoner für die Anzeige im Ruhezustand können Sie eine Digital- oder eine Analoguhr auswählen.



 Außerdem können Sie Inhalte von Web-Seiten verwenden und Bilder, die Sie auf das Telefon geladen haben (→ S. 44)

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Bildschirmschoner** ... dann

Ausschalten: ... mit  **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Einschalten: ... mit  Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll
10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten

Bildschirmschoner auswählen:

▶  ▶ ... mit  Bildschirmschoner auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr**)






Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Bildschirmschoner beenden

▶ Beliebige Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand





Helligkeit


Die Display-Beleuchtung für den Normalbetrieb, den Screensaver und für das Ruhe-Display ist getrennt voneinander in zehn Stufen einstellbar.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶ **Helligkeit** | **Screensaver brightness** | **Standby brightness** ▶ **OK** ... die aktuelle Einstellung wird grafisch angezeigt ▶ ... mit  gewünschte Helligkeit auswählen ▶ **Sichern**

Farbschema





Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

 Display-Einstellungen mit dem Web-Konfigurator ändern: → S. 43

Sprache

Sprache für die Display-Anzeige einstellen.




►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Sprache** ► **OK** ► ... mit 
 Sprache auswählen ► **Auswahl** (● = ausgewählt)



Display-Sprache mit dem Web-Konfigurator einstellen: → [S. 43](#)

Lokales Netzwerk

Netzwerkeinstellungen des Telefons anzeigen.

►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Lokales Netzwerk** ► **OK**

IP Adresstyp:

statisch oder **dynamisch**

dynamisch

Das Telefon erhält seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server im Netzwerk (z. B. dem Router). Die folgenden Felder zeigen die aktuellen Einstellungen an. Diese Einstellungen können nicht geändert werden.

statisch

Das Telefon erhält eine feste IP-Adresse. Der Administrator nimmt die Netzwerkeinstellungen über die weiteren Felder vor.

IP Adresse:

IP-Adresse des Telefons im lokalen Netzwerk.

Subnetzmaske:

Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.

Standard-Gateway:

IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.



Änderungen an diesen Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.

VLAN

Ein lokales Netzwerk kann in logische Teilnetze, sogenannte VLANs aufgeteilt werden (VLAN = Virtual Local Area Network). VLANs werden z. B. genutzt, um den Datenverkehr unterschiedlicher Dienste (Internet-Telefonie, Internet-Fernsehen, ...) voneinander zu trennen und unterschiedliche Prioritäten für den Datenverkehr festzulegen.

VLAN-Einstellungen des Telefons anzeigen.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ VLAN ▶ OK

VLAN-Tagging: Wenn **VLAN-Tagging** eingeschaltet ist werden die folgenden Informationen angezeigt

VLAN-Kennung (LAN): Kennung des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.



VLAN-Priorität (LAN): Priorität des virtuellen Netzwerks, dem das Telefon angehört.



Änderungen an diesen Einstellungen können nur vom Administrator vorgenommen werden.

Gerät neu starten

Bei Bedarf können Sie das Gerät neu starten. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ Neustart ▶ OK ▶ Abfrage mit Ja bestätigen

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Die Funktion kann nur vom Administrator ausgeführt werden.

Sie können Ihre persönlichen Einstellungen vor dem Zurücksetzen sichern: → [S. 49](#)



Ein Reset setzt alle Einstellungen in den Lieferzustand zurück. Netzwerkkonfiguration, VoIP-Verbindungen, Telefonbücher, Anruflisten und alle individuellen Einstellungen werden gelöscht bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Rücksetzen über Gerätetaste

▶ Telefon vom Stromnetz trennen ▶ Steuertaste  drücken ▶ bei gedrückter Taste Stromverbindung wieder herstellen ▶ Taste nach 10 Sek. loslassen

Informationen zum Gerät anzeigen

Der Menüeintrag **Info** liefert Informationen über wichtige Einstellungen des Telefons.

►  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Info** ... folgende Informationen werden angezeigt:

Gerät:	Produktbezeichnung des Telefons
SW-Version:	Version der aktuell am Telefon geladenen Firmware.
Variante:	Länderspezifische Produktversion
MAC-Adresse:	Geräte-Adresse des Telefons.
IP Adresse:	Aktuelle IP-Adresse des Telefons innerhalb des lokalen Netzwerks. Die IP-Adresse wird üblicherweise automatisch durch einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
Subnetzmaske:	Subnetzmaske des lokalen Netzwerks. Sie gibt an, wie viele Teile der IP-Adresse das Netzpräfix und wie viele Teile die Geräte-Adresse ausmachen. Das Netzpräfix muss bei allen Geräten im lokalen Netzwerk gleich sein.
Standard-Gateway:	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das für die Adressvergabe und das Weiterleiten von Informationen in andere Netzwerke zuständig ist. Dies ist häufig ein Router.
Bevorzugter DNS:	IP-Adresse des Systems im lokalen Netzwerk, das zu Domännennamen zugehörige IP-Adressen liefert.



Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Zustand des Telefons erhalten Sie in der Statusanzeige des Web-Konfigurators (→ [S. 50](#)).

Weitere Einstellungen mit dem Web-Konfigurator



Achtung:

Die Konfigurationen über das Web-Interface des Telefons sind nicht in der TK-Anlage abbildbar und daher nur in Ausnahmefällen zu nutzen!

Nicht alle hier aufgeführten Funktionen sind im Betrieb mit der TK-Anlage nutzbar!



Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Web-Konfigurators für Benutzer.

Web-Konfigurator

IP-Adresse des Telefons ermitteln

Für den Zugang zum Web-Konfigurator benötigen Sie die IP-Adresse des Telefons.

IP-Adresse im Display-Menü des Telefons anzeigen:

- ▶  ▶ **Einstellungen** ▶ **Lokales Netzwerk** ... die IP-Adresse wird angezeigt



Die IP-Adresse kann sich, abhängig von den Einstellungen des DHCP-Servers im Netzwerk, gelegentlich ändern.

Web-Konfigurator starten

- ▶ Internet-Browser am PC öffnen ▶ IP-Adresse des Telefons (ohne führende Nullen) in das Adressfeld des Browsers eingeben ... der Anmeldebildschirm wird angezeigt
- ▶ Sprache auswählen ▶ Passwort eingeben (Voreinstellung: user) ▶ **Anmelden** ... der Web-Konfigurator wird gestartet, die Seite **Klingeltöne** angezeigt

Passwort ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Passwort ändern** auswählen ▶ neues Passwort eingeben ▶ neues Passwort wiederholen ▶ **Sichern**



Das Passwort kann auch vom Administrator geändert werden.

Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN wird zum Beispiel für die Tastensperre des Telefons verwendet (→ S. 12).

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Telefon-PIN ändern** auswählen ▶ aktuelle PIN eingeben (Voreinstellung 1234) ▶ neue PIN eingeben ▶ neue PIN wiederholen ▶ **Sichern**

Sprache ändern

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Sprache ändern** auswählen ▶ gewünschte Sprache aus der Liste **Sprache** auswählen ▶ **Sichern**

Web-Konfigurator beenden

- ▶ rechts oben auf das Symbol  klicken ▶ **Abmelden** auswählen ... der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt

Funktionen des Web-Konfigurators

Die folgende Abbildung zeigt die Menüeinträge des Web-Konfigurators für Benutzer.

Einstellungen	Telefonie	Verbindungen	→ S. 40
		Rufeinstellungen	→ S. 40
		Anrufwefterschtaltung	→ S. 41
		Anrufschutz (DND)	→ S. 42
	Tischtelefon	Klingeltöne	→ S. 42
		Display	→ S. 43
		Bilder	→ S. 44
		Tasten und LEDs	→ S. 45
	System	Datum und Uhrzeit	→ S. 48
		Einstellungen sichern	→ S. 49
		Neustart und Rücksetzen	→ S. 49
	Status	Gerät	→ S. 50
		Verbindungen	→ S. 50
Speicherbelegung		→ S. 50	

Telefonie

Standard-Sende Verbindung ändern

Verfügt das Telefon über mehr als eine VoIP-Verbindung, werden ausgehende Anrufe über die Standard-Sende Verbindung eingeleitet (→ S. 13).

Standard-Sende Verbindung ändern:

▶ **Einstellungen ▶ Telefonie ▶ Verbindungen**

Alle konfigurierten Verbindungen werden angezeigt. Das Markierungsfeld unter **Standard-Sende Verbindung** zeigt, welche Verbindung aktuell ausgewählt ist.

▶ gewünschte Verbindung markieren ▶ **Sichern**

Nur aktive Verbindungen können ausgewählt werden.

Wenn die ausgewählte Standard-Sende Verbindung nicht erreichbar ist, eine andere Verbindung verwenden:

▶ Schalter neben **Failover für Verbindungen** auf **Ja** setzen

Einstellungen für Anklopfen

Verhalten des Telefons festlegen, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht.

▶ **Einstellungen ▶ Telefonie ▶ Rufeinstellungen**

Für jede Verbindung:

Anklopfen verhindern/zulassen:

▶ Option unter **Anklopfer anzeigen** markieren (= Anklopfen zugelassen) /
Markierung entfernen (= Anklopfen nicht zugelassen)

Anklopfen zugelassen:

▶ **Akustische Signalisierung** aus der Liste wählen

Aus: der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt
oder Signalisierung durch einen Anklopftton (Beep): einmalig oder alle 4, 10 oder 20 Sekunden

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

Anrufweitschaltung einrichten



Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.

Eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer oder einen Netzanrufbeantworter weiterleiten.

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Anrufweitschaltung**

Für jede Verbindung (**Empfangsleitung**):

Alle Anrufe Alle eingehenden Anrufe weiterleiten.

Bei Besetzt Eingehende Anrufe weiterleiten, wenn die Verbindung belegt ist.

Bei Nichtmelden Eingehende Anrufe nach einem definierten Zeitraum weiterleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden.

Ziel für Anrufweitschaltung festlegen:

▶ Markierungsfeld unter **Anrufbeantworter** markieren

oder

▶ Markierungsfeld unter **Zielrufnummer** markieren ▶ Rufnummer eingeben, zu der weitergeleitet werden soll

Für eine Anrufweitschaltung **Bei Nichtmelden**:

▶ Aus der Liste **Verzögerung** den Zeitraum auswählen, nach dem die Anrufweitschaltung aktiviert werden soll

Anrufweitschaltung aktivieren/deaktivieren:

▶ Option unter **Aktiv** markieren (= aktiviert) / Markierung entfernen (= nicht aktiviert) ▶ **Sichern**



Anrufweitschaltung über das Display-Menü einrichten: → [S. 21](#)

Anrufschutz (DND)



Der Provider/die Telefonanlage unterstützt diese Funktion.


Einzelne Rufnummern und/oder alle anonymen Anrufe sperren. Anrufe von gesperrten Rufnummern werden nicht mehr signalisiert.

▶ **Einstellungen** ▶ **Telefonie** ▶ **Anrufschutz (DND)**

Die Sperrliste enthält alle gesperrten Rufnummern.

Sperrliste aktivieren: ▶ Schalter neben **Sperrliste** auf **Ja** setzen

Rufnummer sperren: ▶ **Name** und **Rufnummer** des Anrufes eingeben ▶ auf **Hinzufügen** klicken

Eintrag löschen: ▶ neben dem Eintrag auf  klicken

Alle Einträge löschen: ▶ auf **Alle löschen** klicken

Alle anonymen Anrufe sperren: ▶ Option **Anonyme Anrufer sperren** aktivieren (= aktiviert)

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

Tischtelefon

Klingeltöne festlegen und laden

Für jede konfigurierte VoIP-Verbindung eigene Klingeltöne einstellen oder einen Standard-Klingelton für alle verwenden.

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Klingeltöne**

Klingeltöne auswählen

Der Standard-Klingelton wird für Verbindungen oder Ereignisse verwendet, für die kein individueller Klingelton eingestellt ist.

▶ Klingelton aus der Liste **Standard-Klingelton** wählen ▶ auf **Abspie.** klicken ... die ausgewählte Melodie wird am Telefon abgespielt ▶ **Sichern**

Standard-Klingelton für alle Anrufe verwenden:

▶ auf **Für alle Anrufe verwenden** klicken ▶ **Sichern**

oder

Für jede Verbindung eigene Klingeltöne einstellen:

▶ Klingeltöne für die verschiedene Ereignisse aus den Listen auswählen ▶ auf **Abspie.** klicken ... die gewählte Melodie wird abgespielt ▶ **Sichern**

Es sind unterschiedliche Klingeltöne für folgende Ereignisse möglich: **Externe Anrufe, Interne Anrufe, Gruppenrufe, Signal von der Türsprechstelle**



Klingeltöne über das Display-Menü einstellen: → [S. 32](#)


Klingeltöne vom PC laden


Die verfügbaren Klingeltöne werden mit Dateinamen und Größe angezeigt. Maximal 20 weitere Klingeltöne können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	max. Anzahl	Größe gesamt
mp3, ogg, wav	20	max. 5 MB

- ▶ Neben **Klingeltondatei** auf **Durchsuchen** klicken ▶ im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Klingeltondatei laden: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und in den Listen zur Auswahl angeboten

Klingeltondatei löschen: ▶ auf  klicken ... die Klingeltondatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: → [S. 50](#)

Einstellungen für das Display

Telefon-Display an persönliche Wünsche und Erfordernisse anpassen.

- ▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Display**

- Sprache:** ▶ Sprache für die Display-Anzeigen aus der Liste **Sprache** auswählen
- Farbschema:** ▶ aus der Liste **Farbschema** die Farbgestaltung für das Display auswählen (**Weiß auf Schwarz**, **Weiß auf Blau**, **Weiß auf Rot** oder **Weiß auf Grün**)
- Screensaver Brightness:** ▶ Helligkeit des Bildschirmschoners mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)
- Standby Brightness:** ▶ Helligkeit des Displays im Ruhezustand mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)
- Beleuchtung:** ▶ Intensität der Display-Beleuchtung mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 10; 1 = dunkel, 10 = hell)
- Kontrast:** ▶ Bildschirm-Kontrast mithilfe des Schiebers auswählen (1 – 9)
- Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**



Alle Einstellungen sind auch über das Display-Menü möglich: → [S. 34](#)

Bilder laden und Bildschirmschoner einstellen

Als Bildschirmschoner wird standardmäßig die Analoguhr verwendet. Es können außerdem eine Digitaluhr, Inhalte von Web-Seiten und Bilder verwendet werden. Bilder müssen auf das Telefon geladen werden

► **Einstellungen** ► **Tischtelefon** ► **Bilder**

Bildschirmschoner einrichten

- Aus der Liste **Bildschirmschoner aktivieren** Zeitraum für das Display im Ruhezustand auswählen, nach dem der Bildschirmschoner aktiv werden soll. 0 = Bildschirmschoner ausgeschaltet
- Aus der Liste **Bildschirmschoner** den gewünschten Bildschirmschoner auswählen (**Analoguhr**, **Digitaluhr**, **Bilder** oder **HTTP-Quelle**)

HTTP-Quelle ausgewählt: ► im Feld **HTTP-Quelle** die URL der Web-Seite eingeben

Einstellungen speichern: ► **Sichern**



Bildschirmschoner über das Display-Menü einstellen: → [S. 34](#)

Bilder laden

Die verfügbaren Bilder werden in der Liste **Gespeicherte Bilder** angezeigt. Maximal 20 Bilder können vom PC in den Speicher des Telefons geladen werden.

Die Daten müssen im folgenden Format auf dem PC vorliegen:

Format	Bildgröße	Größe
jpg	320 x 240 px, max. 250 KB	max. 5 MB

- Neben **Bilddatei** auf **Durchsuchen** klicken ► im Dateisystem des PCs zum Speicherort der Klingeltondateien navigieren und die gewünschte Datei auswählen ... der Dateiname wird angezeigt

Bilddatei laden: ► auf klicken ... die Bilddatei wird in den internen Speicher des Telefons geladen und zur Auswahl angeboten

Bilddatei auswählen: ► Bilddatei markieren (= ausgewählt) ... die Bilddatei wird als Bildschirmschoner verwendet

Sind mehrere Dateien ausgewählt, werden sie abwechselnd im Display angezeigt.

Bilddatei löschen: ► auf klicken ... die Bilddatei wird aus der Liste gelöscht

Einstellungen sichern: ► **Sichern**



Verfügbaren Speicherplatz prüfen: → [S. 50](#)

Kurzwahltasten belegen

Die Tasten – des Telefons mit einer Kurzwahlnummer oder Funktion belegen.

Mit Kurzwahl wählen: → [S. 14](#)

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabelle **Kurzwahltasten** enthält für die Tasten 1 - 4 je einen Eintrag.

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

Standard Die Taste hat die Standard-Funktion (Zifferntaste).

Kurzwahl Die Taste wird als Kurzwahl für eine Rufnummer verwendet

▶ Rufnummer in das Textfeld eingeben

FAC (Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten.

▶ Code in das Textfeld eingeben

Beispiel: *71 Anrufwefterschaltung aktivieren

*071 Anrufwefterschaltung deaktivieren

Action URL Die Taste wird zum Aufruf einer Action URL verwendet. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren.

▶ URL in das Textfeld eingeben

Funktionstasten belegen

Funktionstasten: → [S. 10](#)

▶ **Einstellungen** ▶ **Tischtelefon** ▶ **Tasten und LEDs**

Die Tabellen **Funktionstasten - Links** und **Funktionstasten - Rechts** enthalten einen Eintrag für jede Funktionstaste.



Ist am Telefon ein Erweiterungsmodul angeschlossen, stehen unter **Funktionstasten - Erweiterungsmodul** weitere Funktionstasten zur Verfügung. Die Belegung erfolgt genauso wie bei den Funktionstasten neben dem Display.

Taste Name der Taste, kennzeichnet die Position der Taste neben dem Display

Funktion Funktion, die der Taste zugewiesen ist

LED-Farbe Farbe, mit der die LED auf der Taste ein Ereignis, z. B. einen eingehenden Anruf, signalisiert.

Farbe ändern: ▶ auf den Eintrag klicken ▶ gewünschte Farbe markieren

Nicht Auto-Provisionieren

Funktionstasten können automatisch über eine Telefonanlage belegt werden. Taste gegen Überschreiben durch Telefonanlage sichern:

▶ Option aktivieren (= aktiviert)

Funktion zuweisen:

▶ auf den Eintrag klicken ▶ Funktion aus der Liste wählen ▶ **Sichern**

Mögliche Funktionen:

- Keine Funktion** Keine Funktion zugewiesen
- Verbindung** Ordnet der Funktionstaste eine bestimmte Verbindung (Leitung) zu. Über die Taste wird ein Anruf über diese Verbindung eingeleitet oder angenommen. Die Taste blinkt, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchtet, wenn die Leitung besetzt ist.
- ▶ gewünschte Verbindung auswählen
- Gemeinschafts-anschluss** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
- Ordnet der Funktionstaste eine „Geteilten Leitung“ zu. Dabei teilen sich mehrere Benutzer die gleiche VoIP-Verbindung. Über die Taste wird ein Anruf über die gemeinsame Verbindung eingeleitet oder ein eingehender Anruf angenommen werden. Sie wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.
- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Rufnummer** der „Geteilten Leitung“ eingeben
- Park + Retrieve** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
- Mit dieser Funktionstaste wird ein Gespräch „geparkt“, um es innerhalb einer Gruppe, die eine gemeinsame Leitung nutzt, zu übergeben. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die „Park + Orbit“-Tasten an allen Nebenstellen leuchten, wenn ein Gespräch an einer Nebenstelle „geparkt“ wurde. Das Gespräch kann an jeder Nebenstelle durch Drücken der Taste übernommen werden.
- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Parking Space** (Nummer) der gemeinsam benutzten Leitung eingeben
- Kurzwahl** Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu.
- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben
- BLF** Das Telefon ist an einer Telefonanlage angeschlossen, die diese Funktion unterstützt und die Rufnummer ist einer Gruppe zugeordnet.
- Eine Funktionstaste, die als BLF (Besetztlampenfeld) konfiguriert ist, zeigt den Zustand einer gemeinsam benutzten Leitung an. Diese Funktionstaste wird an allen Nebenstellen der Gruppe konfiguriert. Die Tasten blinken an allen Nebenstellen, wenn ein Anruf eingeht, sie leuchten, wenn die Leitung an irgendeiner Nebenstelle besetzt ist.
- ▶ gewünschte Verbindung auswählen ▶ **Zielrufnummer** eingeben
- Um eingehende Anrufe zu übernehmen: ▶ **Code für Rufübernahme** eingeben
- SIP URI** Ordnet der Funktionstaste eine SIP URI zu (Internet-Telefonnummer in SIP-Notation).
- ▶ SIP URI eingeben (z. B. sip:Susan.Brown@211.122.10.15)
- Anrufweiter-schaltung** Vorher eingerichtete Anrufweitschaltung aktivieren (→ S. 41).
- ▶ **Verbindung** auswählen, für die die Anrufweitschaltung eingerichtet ist

DTMF	Ordnet der Funktionstaste eine Rufnummer zu, die mit DTMF (Deutsch: MFV=Mehrfrequenzwahlverfahren) gewählt wird. Dies wird z. B. für die Abfrage und Steuerung einiger Netzanrufbeantworter über Ziffern-Codes oder für die Fernbedienung des lokalen Anrufbeantworters benötigt. ▶ Rufnummer eingeben, die mit DTMF-Signalisierung gewählt werden soll										
Action URL	Ordnet der Funktionstaste eine Action URL zu. Über eine Action URL kann das Telefon mit einer Web-Server-Anwendung kommunizieren. ▶ URL in das Textfeld eingeben										
SIP INFO	Ordnet der Funktionstaste einen SIP INFO Aufruf an die Telefonanlage zu. Folgenden Aufrufe können zugewiesen werden. <table> <tr> <td>Aufnahme</td> <td>Gesprächsmitschnitt starten/beenden</td> </tr> <tr> <td>Immer umleiten</td> <td>Alle Anrufe umleiten</td> </tr> <tr> <td>Umleitung bei Besetzt</td> <td>Anrufe umleiten, wenn das Telefon besetzt ist</td> </tr> <tr> <td>Umleitung bei Nichtmelden</td> <td>Anrufe umleiten, wenn sie nicht angenommen werden</td> </tr> <tr> <td>Tag/Nacht</td> <td>Tag/Nachtschaltung ein-/ausschalten</td> </tr> </table>	Aufnahme	Gesprächsmitschnitt starten/beenden	Immer umleiten	Alle Anrufe umleiten	Umleitung bei Besetzt	Anrufe umleiten, wenn das Telefon besetzt ist	Umleitung bei Nichtmelden	Anrufe umleiten, wenn sie nicht angenommen werden	Tag/Nacht	Tag/Nachtschaltung ein-/ausschalten
Aufnahme	Gesprächsmitschnitt starten/beenden										
Immer umleiten	Alle Anrufe umleiten										
Umleitung bei Besetzt	Anrufe umleiten, wenn das Telefon besetzt ist										
Umleitung bei Nichtmelden	Anrufe umleiten, wenn sie nicht angenommen werden										
Tag/Nacht	Tag/Nachtschaltung ein-/ausschalten										
FAC	(Function Access Code) Die Taste sendet einen Code an die Telefonanlage oder den Provider, um eine Funktion/einen Dienst ein- oder auszuschalten. ▶ In den Textfeldern Dienst einschalten/Dienst ausschalten die Codes zum Ein-/Ausschalten der Funktion/des Dienstes eingeben. . . . einmal Drücken sendet den Code in Dienst einschalten , noch einmal Drücken sendet den Code in Dienst ausschalten .										

- ▶ Im Feld **Angezeigter Name** geben Sie jeweils eine Beschreibung für die Funktionstaste ein. Dieser Name wird im Display neben der Funktionstaste angezeigt.

Für die Tastenbelegungen **Verbindung**, **BLF** und **FAC** können Sie die LED-Farbe auswählen .

- ▶ Neben **LED-Farbe** die gewünschte Farbe markieren.

Die Auswahl **Standard** bedeutet für die Tastenbelegungen **Verbindung** und **BLF**:

gelb	nicht registriert / Fehler
grün	frei
rot stehend	im Gespräch
rot blinkend	eingehender Ruf

Einstellungen sichern: ▶ **Sichern**

Systemeinstellungen

Datum und Uhrzeit

► **Einstellungen** ► **System** ► **Datum und Uhrzeit**

Zeitserver festlegen

► **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Ja** auswählen ► im Feld **Zeitserver** Name oder IP-Adresse des gewünschten Servers eingeben ... die zuletzt vorgenommene Synchronisation mit dem Zeit-Server wird angezeigt ► **Sichern**

oder

Datum und Zeit manuell eingeben

► **Systemzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen: Nein** auswählen ... dann

Zeit und Datum: ► ... mit den Pfeilen **Zeit** einstellen

► ...  **Kalender öffnen** ► **Datum** auswählen

06 : 32
 

Weitere Einstellungen

Zeitzone: ► **Zeitzone** aus der Liste auswählen

Sommerzeit: ► **Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen: Ja/Nein** auswählen

Zeitformat: ► **Zeitformat** aus der Liste auswählen:
12h (z. B. 6:00 AM) oder **24h** (z. B. 18:00)

Datumsformat: ► **Datumsfolge** aus der Liste auswählen:
Tag Monat Jahr (z. B. 17.04.2018) oder
Monat Tag Jahr (z. B. 04.17.2018)

Einstellungen sichern: ► **Sichern**



Zeit und Datum über das Display-Menü einstellen: → [S. 31](#)

Einstellungen sichern und wiederherstellen

Daten des Telefons auf dem PC sichern und bei Bedarf wieder auf das Telefon spielen.

▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Einstellungen sichern**

Geräteeinstellungen auf dem PC sichern

Alle Einstellungen: Systemeinstellungen und persönliche Einstellungen
(nur als Administrator möglich)

Personalisierte Einstellungen: z. B. Telefonbucheinträge, Klingeltöne, Bilder, Display-Einstellungen, Funktionstasten-Belegung

- ▶ auf **Personalisierte Einstellungen speichern** klicken
- ▶ Speicherort am PC auswählen ▶ Datei speichern

Geräteeinstellungen vom PC wiederherstellen

- ▶ auf **Durchsuchen** klicken ▶ aus dem Dateisystem die gespeicherte Sicherungsdatei auswählen ... die Datei wird angezeigt ▶ auf  klicken ... die Datei wird geladen, eine Meldung zeigt den Erfolg oder Misserfolg des Ladevorgangs an ▶ Meldung mit **OK** bestätigen

Nicht mehr benötigte Sicherungsdatei löschen: ▶ auf  klicken

System neu starten

- ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Neustart und Rücksetzen** ▶ auf **System neu starten** klicken ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... das Telefon wird neu gestartet, es ist vorübergehend nicht betriebsbereit

Ist der Vorgang abgeschlossen, wird der Anmeldebildschirm wieder angezeigt, das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Rücksetzen ist nur als Administrator möglich.

Status des Telefons

Das Menü **Status** enthält Informationen über den Zustand des Telefons.

Gerät

Die Seite zeigt allgemeine Informationen über das Telefon, z. B. die IP-Adresse, den aktuellen Firmwarestand oder zu den Zeit- und Datumseinstellungen.

► **Status** ► **Gerät**

Verbindungen

Die Seite zeigt Informationen zu den für das Telefon konfigurierten VoIP-Verbindungen.

► **Status** ► **Verbindungen** ... für jede Verbindung werden Name und Status angezeigt

Status	Angemeldet	VoIP-Verbindung verfügbar.
	Nicht angemeldet	Derzeit ist kein VoIP-Verbindung zugewiesen. Telefonieren ist nicht möglich.
		► Wenden Sie sich an den Administrator

Die **Standard-Sende-Verbindung** ist mit ✓ gekennzeichnet.

Standard-Sende-Verbindung ändern: → [S. 40](#)

Speicherbelegung

Die Seite zeigt den belegten Speicherplatz des internen Speichers und wieviel Prozent noch frei sind. Im internen Speicher werden z. B. persönliche Bild- und Klingeltondateien gespeichert.

► **Status** ► **Speicherbelegung**

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter www.bintec-elmeg.com. Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem bintec elmeg Telefon steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Voice over IP Telefonie ist über die LAN-Schnittstelle (IEEE 802.3) möglich.

In Abhängigkeit von der Schnittstelle Ihres Telekommunikationsnetzes könnte ein zusätzliches Modem erforderlich sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Provider.

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die bintec elmeg GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bintec-elmeg.com/zulassung

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Entsorgung (AT, DE, LU)

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Entsorgung (CH)

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Menübaum

Die folgende Darstellung zeigt den vollständigen Menübaum des Display-Menüs.







Kontakte	Telefonbuch					→ S. 26
	Firmentelefonbuch					→ S. 28
Netzdienste	Anrufwefterschtaltung					→ S. 21
	Nummer unterdrücken					→ S. 15
	Anklopfen					→ S. 18
	Aktive Rückrufe					→ S. 15
Einstellungen	Datum + Uhrzeit					→ S. 31
	Töne + Signale	Klingeltöne	Lautstärke			→ S. 32
			Melodien	Standard Klingelton		→ S. 32
				Externe Anrufe		→ S. 32
				Interne Anrufe		→ S. 32
				Gruppenrufe		→ S. 32
				Türsprechtelle		→ S. 32
				Anonyme Rufe aus		→ S. 32
		Hinweistöne				→ S. 33
		Anruflautstärke	Handhörer			→ S. 33
			Freisprechen			→ S. 33
			Headset			→ S. 33
	Display	Bildschirm-schoner				→ S. 34
		Helligkeit				→ S. 34
		Screensaver brightness				→ S. 34
		Standby brightness				→ S. 34
		Farbschema				→ S. 34

Sprache		→ S. 35
Lokales Netzwerk		→ S. 35
VLAN		→ S. 36
Rücksetzen	nur für Administratoren	→ S. 36
Neustart		→ S. 36
Info		→ S. 37






Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.


Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Keine VoIP-Verbindung
	USB-Gerät angeschlossen
	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	Beep-Funktion eingeschaltet (Klingelton ausgeschaltet)
	Headset über USB angeschlossen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Konferenzschaltung

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	Warnung
	(Sicherheits-)Abfrage

Index

-
- A**
- Analoguhr, als Bildschirmschoner 34
 - Angenommene Anrufe 22
 - Anklopfen 20
 - Anruf ablehnen 18
 - Anruf annehmen 18
 - ein-/ausschalten 18
 - Einstellungen (Web-Konfigurator) 40
 - Anonym anrufen 15
 - Anruf
 - abweisen 16
 - annehmen 16
 - anonym 15
 - ausgehend 13
 - eingehend 16
 - in Anrufliste 22
 - Informationen 22
 - sperrern 42
 - während der Rufnummerneingabe 13
 - weitergeben 20
 - Anrufer
 - Bild im Display 16
 - Namen im Display 16
 - Anruferbild 16
 - Anrufliste 22
 - abgehende Anrufe 22
 - alle Anrufe 22
 - angenommene Anrufe 22
 - Eintrag löschen 23
 - entgangene Anrufe 22
 - löschen 23
 - öffnen 22
 - Rufnummer in Telefonbuch übertragen 23
 - Rufnummer wählen 14, 22
 - Anrufschutz (DND) 42
 - Anrufweitergabe 20
 - Anrufweiserschaltung
 - deaktivieren 21
 - einrichten (Display-Menü) 21
 - einrichten (Web-Konfigurator) 41
 - Anschluss
 - Erweiterungsmodul 6
 - Headset 6
 - LAN 6
 - PC 6
 - Steckernetzgerät 6
 - Telefonhörer 6
 - USB 6
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 16
- B**
- Beep (Aufmerksamkeitston) 16
 - Bestätigungston 33
 - Bild
 - als Bildschirmschoner verwenden 44
 - laden 44
 - löschen 44
 - Bildschirmschoner
 - Bild 44
 - ein-/ausschalten (Display-Menü) 34
 - einrichten 34, 44
 - Helligkeit einstellen 43
 - HTTP-Quelle 44
 - BLF (Busy Lamp Field) 46
 - Buchstaben eingeben 12
-
- C**
- Customer Care 51
-
- D**
- Datum einstellen
 - Display-Menü 31
 - Web-Konfigurator 48
 - Datumsformat 31, 48
 - Digitaluhr, als Bildschirmschoner 34
 - Display 9
 - Helligkeit im Ruhezustand 43
 - Kontrast 43
 - Menübaum 54
 - Rufnummernanzeige 16
 - zurückkehren in Ruhezustand 11
 - Display-Beleuchtung
 - Helligkeit einstellen (Display-Menü) 34
 - Display-Menü 54
 - Display-Symbole 56
 - Display-Tasten 4, 9
 - DND (Do Not Disturb) siehe Ruhe vor dem Telefon
 - DTMF über Funktionstaste einschalten 47
-
- E**
- Ende-Taste 5
 - Entgangene Anrufe 22
 - Erweiterungsmodul 45
 - Erweiterungsmodul, Anschluss 6

F	
Falscheingaben korrigieren	12
Farbschema	
einstellen (Display-Menü)	34
Fehlerton	33
Firmentelefonbuch	28
Eintrag anzeigen	29
Eintrag suchen	29
öffnen	28
Firmware-Version	37, 50
Flüssigkeit	53
Freisprechen	13
ein-/ausschalten	17
Lautstärke ändern	17
Freisprechtaste	5, 17
LED	5
Funktionstaste	14
BLF	46
DTMF	47
Geteilte Leitung	46
Kurzwahl	46
Park + Orbit	46
Verbindung	46
Funktionstasten	5, 10
G	
Gerät, Status	50
Gespräch	
beenden	18
einleiten	13
halten	19
Gesprächslautstärke	33
Geteilte Leitung	
Funktionstaste zuweisen	46
H	
Halten	19
Hauptmenü	11
Headset	
Lautstärke	33
Lautstärke ändern	17
telefonieren über	13
Headset-Anschluss	6
Headset-Taste	5
LED	5
Hilfe	51
Hinweisen	
Bestätigung	33
Tastendruck	33
Hörer	
Lautstärke	33
HTTP-Quelle für Bildschirmschoner	44
I	
Informationen zum Telefon	37
IP-Adresse	37
automatisch beziehen	35
ermitteln über Display	38
ermitteln über Web-Konfigurator	50
statisch	35
K	
Klingelton	
ein-/ausschalten	16
für anonyme Anrufe ausschalten	32
laden	43
Lautstärke für eingehende Anrufe	32
löschen	43
Melodie einstellen	32
Standard	42
Klingeltöne	
über Display-Menü einstellen	32
über Web-Konfigurator einstellen	42
Konferenz	20
Konferenztaste	5
Kontakt mit Flüssigkeit	53
Korrigieren von Falscheingaben	12
Kundenservice	51
Kurzwahl	46
Kurzwahltaste	14
L	
LAN-Anschluss	6
Länderversion	37
Lauthören	17
Lautsprecher	
Lautstärke	33
Lautstärke ändern	17
Lautstärke für Klingelton	32
Lautstärketaste	4, 17
LED	
Freisprechtaste	5
Headset-Taste	5
Nachrichtentaste	5
Ruhetaste	5
Stummschalteteaste	5
LED-Farbe	47
Lieferzustand siehe Werkseinstellungen	

M	
MAC-Adresse anzeigen	37
Makeln	20
Medizinische Geräte	8
Menü	11
Navigation	10, 11
öffnen	11
Menübaum	
Display	54
Web-Konfigurator	39
Mikrofon ausschalten	17
Mute siehe Stummschalten	
N	
Nachrichten-Center	24
Nachrichtentaste	5, 24
LED	5
Neustart	36, 49
Nicht stören	17
P	
PC-Anschluss	6
Pflege des Geräts	53
Q	
Quittungstöne	33
R	
Rautetaste	4
Rückfrage	19
aus Telefonbuch einleiten	19
Rückfragetaste	5, 19
Rückruf	
einleiten	15
löschen	15
Rufnummer	
Anzeige im Display	16
aus Anrufliste in Telefonbuch übernehmen ..	23
aus Sprachnachricht in Telefonbuch überneh-	
men	25
in lokales Telefonbuch übertragen	13
Rufnummer wählen	
abbrechen	13
aus Anrufliste	14, 22
aus Firmentelefonbuch	29
aus Telefonbuch	14, 28
aus Wahlwiederholungsliste	14
über Funktionstaste	14
über Kurzwahltaste	14
über Tastatur	13
Rufnummernübermittlung	15
Ruhe vor dem Telefon	17
Ruhetaste	5, 17
LED	5
Ruhezustand, zurückkehren in	11
S	
Sicherheitshinweise	8
Signalisierung, Symbole	56
Sommerzeit	48
Speicherbelegung	50
Sperrliste	42
Sprache einstellen	
für Web-Konfigurator	38
Sprache für Display-Anzeige	
einstellen (Display-Menü)	35
Sprache für Web-Konfigurator einstellen	38
Sprachnachricht	25
anhören	25
löschen	25
Rufnummer in Telefonbuch übertragen	25
Standard-Klingelton	42
Standard-Sendeverbindung	13
ändern	40
anzeigen	50
Status	50
Gerät	50
Speicherbelegung	50
Verbindungen	50
Statusleiste	9
Symbole	56
Steckernetzgerät	8
Steckernetzgerät, Anschluss	6
Stern Taste	4
Steuertaste	5, 10
Stummschalten	17
Stummschaltetaste	5
LED	5
SW-Version siehe Firmware-Version	
Symbole	
Signalisierung	56
Statusleiste	56
Systemeinstellungen	
Datum und Uhrzeit	48
sichern/wiederherstellen	49
T	
Taste	
Display	4
Ende/Zurück	5
Freisprechen	5, 17
Headset	5
Konferenz	5

Taste		Türsprechstelle	30
Lautstärke	4, 17	Klingeln abweisen	30
Nachrichten	24	Tür öffnen	30
Nachrichten-Center	5		
programmierbar	5	U	
Raute	4	Untermenü	11
Rückfrage	5, 19	USB-Anschluss	6
Ruhe	5, 17		
Stern	4	V	
Steuertaste	5	Verbindung	40
Stummschalten	5	für Anruf auswählen	13
Tastensperre		Status	50
ein-/ausschalten	12	VLAN (Virtual Local Area Network)	36
PIN	12	VoIP-Verbindung	13, 40
PIN ändern	38		
Telefon		W	
Anschlüsse	6	Wahlwiederholungsliste	22
neu starten	49	Rufnummer wählen	14
Tasten	4	Webcam	
Telefonbuch, lokal		Türsprechstelle	30
Eintrag ändern	27	Web-Konfigurator	
Eintrag anzeigen	27	abmelden	38
Eintrag löschen	28	aufrufen	38
löschen	28	Einstellungen	38
neuer Eintrag	27	Menüstruktur (Benutzer)	39
öffnen	26	Passwort ändern	38
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	23	Sprache auswählen	38
Telefonbucheintrag		starten	38
ändern	27	Werkseinstellungen wiederherstellen	
im Firmentelefonbuch	29	über Display-Menü	36
löschen	28	über Gerätetaste	36
neu	27		
Telefonbücher	26	Z	
Telefonereinstellungen		Zeit einstellen	
im Web-Konfigurator	38	Display-Menü	31
in Display-Menü	31	Web-Konfigurator	48
Telefonhörer		Zeitformat	31, 48
Anschluss	6	Zeitserver	31, 50
Lautstärke ändern	17	festlegen	48
Telefonieren	13	Zeitzone festlegen	48
Telefon-PIN ändern	38	Ziffer löschen	13
Text eingeben	12	Ziffern eingeben	12
Tür öffnen	30	Zulassung	51
Türöffner	30	Zurück-Taste	5